

CITIZEN ELECTRONIC CALCULATOR

CDB1201/CDB1401/CDB1601
CMB801/CMB1001/CMB1201

OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USO
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUALE OPERATIVO
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА
MANUAL DE OPERARE
NÁVOD
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
DRIFTSMANUAL
NÁVOD

POWER SUPPLY	English
	Power On / All Clear
	Clear Error / Clear
	Power On / All Clear (CMB1001 / CMB1201 only.)
	Sign change key (Changes the sign of the displayed value from positive to negative, or vice versa).
	Right shift key (Shifts the displayed value to the right, deleting the rightmost digit).
	Memory plus (Adds the displayed value to the independent memory).
	Memory minus (Subtracts the displayed value from the independent memory).
	Memory Recall (Effective before pressing MC key)
	Memory clear
	Memory plus II (Adds the displayed value to the second independent memory). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 only.)
	Memory minus II (Subtracts the displayed value from the second independent memory). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 only.)
	Memory Recall II (Effective before pressing Memory Clear II)
	Fast addition of "00" (Displays two "0" when pressed once). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201 only.)
	Mark-up / Mark-down key. (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 only.)
	Square root
<td>Percentage</td>	Percentage

KEY INDEX	English
	Power On / All Clear
	Clear Error / Clear
	Power On / All Clear (CMB1001 / CMB1201 only.)
	Sign change key (Changes the sign of the displayed value from positive to negative, or vice versa).
	Right shift key (Shifts the displayed value to the right, deleting the rightmost digit).
	Memory plus (Adds the displayed value to the independent memory).
	Memory minus (Subtracts the displayed value from the independent memory).
	Memory Recall (Effective before pressing MC key)
	Memory clear
	Memory plus II (Adds the displayed value to the second independent memory). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 only.)
	Memory minus II (Subtracts the displayed value from the second independent memory). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 only.)
	Memory Recall II (Effective before pressing Memory Clear II)
	Fast addition of "00" (Displays two "0" when pressed once). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201 only.)
	Mark-up / Mark-down key. (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 only.)
	Square root
<td>Percentage</td>	Percentage

SWITCH DESCRIPTION:	
(TAB-A)	
Selection of decimal mode	
(UP) ↑	Rounding up
5/4	Rounding off
(CUT) ↓	Rounding down
(TAB-B)	
Selection of decimal digits	
F	Floating decimal point
4,3,2,0	Indicated 4,3,2 or 0 decimal
Ab02	When the switch is set to "A", this indicated that the decimal digit is automatically set to 2 (for example: if you key in "8" the value is 0.08, but if you key in then this position is the base. This mode useless for multi plication and division).

ABOUT THE DISPLAY:	
.	3-digit separator (apostrophe)
E	Error indicator
-	Negative value indicator
M	Independent memory indicator

WESEE MARK
If you want to dispose this product, do not mix with general household waste. There is a separate collection systems for used electronics products in accordance with legislation under the WEEE Directive (Directive 2002/96/EC) and is effective only within European Union.

STROMVERSORGUNG	Deutsch
	Power an / Alles löschen
	Error löschen / Eingabe löschen
	Power an / Eingabe löschen (CMB1001 / CMB1201)
	Vorzeichenwechsel (Ändert das Vorzeichen des dargestellten Wertes vom Positiven ins Negative und umgekehrt).
	Löschtaaste – löscht die zuletzt eingegebene Zahl
	Speicher plus (Addiert den dargestellten Wert zum Speicher)
	Speicher minus (Subtrahiert den dargestellten Wert vom Speicher)
	Speicher Aufruf
	Speicher Löschung

ERKLÄRUNGEN VON SCHLUSSEL	Deutsch
	Power an / Alles löschen
	Error löschen / Eingabe löschen
	Power an / Eingabe löschen (CMB1001 / CMB1201)
	Vorzeichenwechsel (Ändert das Vorzeichen des dargestellten Wertes vom Positiven ins Negative und umgekehrt).
	Löschtaaste – löscht die zuletzt eingegebene Zahl
	Speicher plus (Addiert den dargestellten Wert zum Speicher)
	Speicher minus (Subtrahiert den dargestellten Wert vom Speicher)
	Speicher Aufruf
	Speicher Löschung

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-Shi,
Tokyo 188-8511, Japan
E-mail: sales-oe@systems.citizen.co.jp
http://www.citizen-systems.co.jp/

CITIZEN is a registered trademark of Citizen Watch Co., Ltd. Japan
CITIZEN est une marque enregistrée de Citizen Watch Co. Ltd., Japan.
Design and specification are subject to change without notice.

Printed in China

	Speicher plus II (Addiert den dargestellten Wert zum zweiten Speicher) (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Speicher minus II (Subtrahiert den dargestellten Wert vom Speicher) (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Speicher Aufruf II (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Doppelnull-Taste (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201)
	Gewinnspannenberechnung (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Quadratwurzelberechnung
<td>Prozentberechnung</td>	Prozentberechnung

TAB-SCHALTER / DEZIMALSELEKTOR:	
(TAB-A)	
Rundungsfunktion	
(UP) ↑	Aufrundung
5/4	Rundung aus
(CUT) ↓	Abrundung
(TAB-B)	
Wahl der Dezimalstellen	
F	Fließkomma-Stellung
4,3,2,0	Anzahl der Dezimalkommastellen
Ab02	Add-Mode. Fügt automatisch ein Komma und 2 Nachkommastellen für alle Werte ein. (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)

DISPLAY INFORMATIONEN:	
.	3-stellen Teilung
E	Error Anzeige
-	Anzeige eines negativen Wertes
M	Speicher Anzeige

WESEE ZEICHEN
Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, dann tun Sie dies bitte nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll. Es gibt m Rahmen der WEEE-Direktive innerhalb der Europäischen Union (Direktive 2002/96/EC) gesetzliche Bestimmungen für separate Sammelsysteme für gebrauchte elektronische Geräte und Produkte.

ALIMENTACIÓN	Español
	Encendido / Borrar todo
	Borrar Error / Borrado
	Encendido / Borrado (CMB1001 / CMB1201)
	Tecla Cambio de signo (Cambia el signo del valor mostrado de positivo a negativo o viceversa).
	Tecla borrado último dígito introducido (a la derecha). Cambia el valor que se muestra a la derecha y borra el dígito más a la derecha.
	Memoria positiva (Añade/suma el valor visualizado a la memoria independiente).
	Memoria menos/negativa (para restar el valor indicado de la memoria independiente).
	Recuperación de Memorias (Efectivo Antes de pulsar MC)
	Borrado de Memoria
	Memoria positiva II (Añade/suma el valor mostrado a la segunda memoria independiente). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Memoria menos/negativa II (resta el valor que aparece en la segunda memoria independiente). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Recuperación de Memorias II (efectiva antes de pulsar MC II)
	Adición rápida de "00" (Muestra dos "0" cuando se presiona una vez). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201)
	Clave de marcaje positivo o negativo (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Raíz cuadrada
<td>Porcentaje</td>	Porcentaje

TECLADO INFORMATIVO	Español
	Encendido / Borrar todo
	Borrar Error / Borrado
	Encendido / Borrado (CMB1001 / CMB1201)
	Tecla Cambio de signo (Cambia el signo del valor mostrado de positivo a negativo o viceversa).
	Tecla borrado último dígito introducido (a la derecha). Cambia el valor que se muestra a la derecha y borra el dígito más a la derecha.
	Memoria positiva (Añade/suma el valor visualizado a la memoria independiente).
	Memoria menos/negativa (para restar el valor indicado de la memoria independiente).
	Recuperación de Memorias (Efectivo Antes de pulsar MC)
	Borrado de Memoria
	Memoria positiva II (Añade/suma el valor mostrado a la segunda memoria independiente). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Memoria menos/negativa II (resta el valor que aparece en la segunda memoria independiente). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Recuperación de Memorias II (efectiva antes de pulsar MC II)
	Adición rápida de "00" (Muestra dos "0" cuando se presiona una vez). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201)
	Clave de marcaje positivo o negativo (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Raíz cuadrada
<td>Porcentaje</td>	Porcentaje

WESEE MARK
Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de récupération distinct pour les vieux appareils électroniques conformément à la législation WEEE sur le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (Directive 2002/96/EC) qui est uniquement valable dans les pays de l'Union européenne. Les appareils et les machines électriques et électroniques contiennent souvent des matières dangereuses pour l'homme et l'environnement si vous les utilisez et vous vous en débarrassez de façon inappropriée.

OTRAS FUNCIONES CON LAS TECLAS:	
(TAB-A)	
Selección del modo decimal	
(UP) ↑	El redondeo hacia arriba
5/4	Sin redondeo
(CUT) ↓	El redondeo hacia abajo
(TAB-B)	
Selección del número de dígitos decimales	
Este interruptor se utiliza para seleccionar los dígitos decimales eficaces.	
F	Punto decimal flotante
4,3,2,0	Indica 4,3,2 o 0 decimales

CONCERNANT L'AFFICHEUR:	
.	Apostrophe
E	Indicateur d'erreur
-	Indicateur de valeur négative
M	Indicateur de mémoire indépendante

WESEE MARK
Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de récupération distinct pour les vieux appareils électroniques conformément à la législation WEEE sur le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (Directive 2002/96/EC) qui est uniquement valable dans les pays de l'Union européenne. Les appareils et les machines électriques et électroniques contiennent souvent des matières dangereuses pour l'homme et l'environnement si vous les utilisez et vous vous en débarrassez de façon inappropriée.

ALIMENTAZIONE	Repubblica Italiana
	Bouton de mise en marche / Annulation totale
	Touche d'annulation de l'erreur / Effacement général
	Bouton de mise en marche / Effacement général (CMB1001 / CMB1201)
	Touche de changement de signe (changer le signe de la valeur affichée de positif à négatif et inverse)
	Touche de décalage à droite (Décale la valeur affichée à la droite en supprimant le chiffre droit)
	Mémoire plus (Ajoute la valeur affichée à la mémoire indépendante)
	Mémoire moins (Soustrait la valeur affichée de la mémoire indépendante)
	Rappeler la mémoire (Effectif avant d'appuyer sur la touche MC)
	Effacer la mémoire
	Mémoire plus II (Ajoute la valeur affichée à la second mémoire indépendante). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Mémoire minus II (Soustrait la valeur affichée de la seconde mémoire indépendante). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Rappel mémoire II (Effectif avant d'appuyer sur la touche Memory Clear II) (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Addition rapide de "00" (Affiche deux "0" appuyé une fois). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201)
	Touche Mark-up / Mark-down (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Racine carrée
<td>Pourcentage</td>	Pourcentage

Ab02	Cuando el interruptor está ajustado en "A", esto indica que el dígito decimal se ajusta automáticamente a 2 (por ejemplo: si se introduce en "8", el valor es de 0,08), pero si a continuación pulsa el punto , esta posición es la base. Este modo inútil para multiplicación y división).
------	--

ACERCA DE LA PANTALLA:	
.	Separador de 3 dígitos (apóstrofe)
E	Indicador de error
-	Indicador Valor negativo
M	Indicador de la memoria independiente

MARCA RAAE
Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con residuos domésticos de carácter general. Existe un sistema de recogida selectiva de aparatos electrónicos usados, según establece la legislación prevista por la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente únicamente en la Unión Europea.

ALIMENTATION	Français
	Bouton de mise en marche / Annulation totale
	Touche d'annulation de l'erreur / Effacement général
	Bouton de mise en marche / Effacement général (CMB1001 / CMB1201)
	Touche de changement de signe (changer le signe de la valeur affichée de positif à négatif et inverse)
	Touche de décalage à droite (Décale la valeur affichée à la droite en supprimant le chiffre droit)
	Mémoire plus (Ajoute la valeur affichée à la mémoire indépendante)
	Mémoire moins (Soustrait la valeur affichée de la mémoire indépendante)
	Rappeler la mémoire (Effectif avant d'appuyer sur la touche MC)
	Effacer la mémoire
	Mémoire plus II (Ajoute la valeur affichée à la second mémoire indépendante). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Mémoire minus II (Soustrait la valeur affichée de la seconde mémoire indépendante). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Rappel mémoire II (Effectif avant d'appuyer sur la touche Memory Clear II) (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Addition rapide de "00" (Affiche deux "0" appuyé une fois). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201)
	Touche Mark-up / Mark-down (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Racine carrée
<td>Pourcentage</td>	Pourcentage

TOUCHES D'OPERATIONS :	
(TAB-A)	
Bouton de sélection d'arrondi décimal	
(UP) ↑	Arrondir à la valeur supérieure
5/4	Rounding off
(CUT) ↓	Arrondir à la baisse
(TAB-B)	
Ce bouton permet de sélectionner l'emplacement décimal.	
F	Mode de Décimale Flottante
4,3,2,0	Mode de Décimale Fixe
Ab02	Lorsque le sélecteur est sur "A", cela indique que le nombre de décimal est automatiquement de 2 digits après la virgule. Par exemple: Si vous pressez la touche , la valeur sera 0,08, mais si vous pressez alors cette position sera la base. Ce mode n'est pas fonctionnel pour la multiplication et la division.

CONCERNANT L'AFFICHEUR:	
.	Apostrophe
E	Indicateur d'erreur
-	Indicateur de valeur négative
M	Indicateur de mémoire indépendante

WESEE MARK
Se si vuole gettare questo prodotto, non si deve unire alla spazzatura generale. Esiste un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati, in conformità con la legislazione secondo la direttiva WEEE (Direttiva 2002/96/EC) ed è efficace solo all'interno dell'Unione Europea.

COMMUTEUR DESCRIPTION:	
(TAB-A)	
Bouton de sélection d'arrondi décimal	
(UP) ↑	Arrondir à la valeur supérieure
5/4	Rounding off
(CUT) ↓	Arrondir à la baisse
(TAB-B)	
Ce bouton permet de sélectionner l'emplacement décimal.	
F	Mode de Décimale Flottante
4,3,2,0	Mode de Décimale Fixe
Ab02	Lorsque le sélecteur est sur "A", cela indique que le nombre de décimal est automatiquement de 2 digits après la virgule. Par exemple: Si vous pressez la touche , la valeur sera 0,08, mais si vous pressez alors cette position sera la base. Ce mode n'est pas fonctionnel pour la multiplication et la division.

CONCERNANT L'AFFICHEUR:	
.	Apostrophe
E	Indicateur d'erreur
-	Indicateur de valeur négative
M	Indicateur de mémoire indépendante

WESEE MARK
Se si vuole gettare questo prodotto, non si deve unire alla spazzatura generale. Esiste un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati, in conformità con la legislazione secondo la direttiva WEEE (Direttiva 2002/96/EC) ed è efficace solo all'interno dell'Unione Europea.

CONCERNANT L'AFFICHEUR:	
.	Apostrophe
E	Indicateur d'erreur
-	Indicateur de valeur négative
M	Indicateur de mémoire indépendante

WESEE MARK
Se si vuole gettare questo prodotto, non si deve unire alla spazzatura generale. Esiste un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati, in conformità con la legislazione secondo la direttiva WEEE (Direttiva 2002/96/EC) ed è efficace solo all'interno dell'Unione Europea.

CONCERNANT L'AFFICHEUR:	
.	Apostrophe
E	Indicateur d'erreur
-	Indicateur de valeur négative
M	Indicateur de mémoire indépendante

WESEE MARK
Se si vuole gettare questo prodotto, non si deve unire alla spazzatura generale. Esiste un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati, in conformità con la legislazione secondo la direttiva WEEE (Direttiva 2002/96/EC) ed è efficace solo all'interno dell'Unione Europea.

CONCERNANT L'AFFICHEUR:	
.	Apostrophe
E	Indicateur d'erreur
-	Indicateur de valeur négative
M	Indicateur de mémoire indépendante

WESEE MARK
Se si vuole gettare questo prodotto, non si deve unire alla spazzatura generale. Esiste un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati, in conformità con la legislazione secondo la direttiva WEEE (Direttiva 2002/96/EC) ed è efficace solo all'interno dell'Unione Europea.

CONCERNANT L'AFFICHEUR:	
.	Apostrophe
E	Indicateur d'erreur
-	Indicateur de valeur négative
M	Indicateur de mémoire indépendante

Il modello CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB801 / CMB1001 / CMB1201 CITIZEN è una calcolatrice a doppia alimentazione (elevata potenza solare + batteria di riserva) operativa in qualsiasi condizione di luce.
- Funzione di autospegnimento
La calcolatrice si spegne automaticamente se nessun tasto viene digitato per circa 5 minuti \pm 35% (CDB1401 / CDB1601 / 5-12 minuti) (CDB1201 / CMB801 / CMB1001 / CMB1201).
- Cambio batteria
Se la batteria di riserva deve essere cambiata, aprire lo scompartimento per togliere la vecchia batteria e inserire una nuova batteria nella polarità indicata. Dopo aver cambiato la batteria, si prega di usare un oggetto metallico di forma ellittica per premere il cuscinetto RESET sul circuito stampato. (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201)

INDICE TASTI	Repubblica Italiana
	Accensione / Cancellata Tutto
	Cancella Errore / Cancellata
	Accensione / Cancellata Tutto (solo CMB1001 / CMB1201.)
	Tasto di cambio segno (Cambia il segno del valore visualizzato da positivo a negativo, o viceversa)
	Tasto shift a destra (Sposta il valore visualizzato a destra, cancellando la cifra più a destra).
	Memoria più (Aggiunge il valore visualizzato alla memoria indipendente)
	Memoria meno (Sottrae il valore visualizzato dalla memoria indipendente)
	Ricordo memoria (Efficace prima di premere il tasto MC)
	Cancella Memoria
	Memoria più II (Aggiunge il valore visualizzato alla seconda memoria indipendente). (solo CDB1201 / CDB1401 / CDB1601.)
	Memoria meno II (Sottrae il valore visualizzato dalla memoria indipendente). (solo CDB1201 / CDB1401 / CDB1601.)
	Ricordo memoria II (Efficace prima di premere il tasto Cancellata Memoria II). (solo CDB1201 / CDB1401 / CDB1601.)
	Aggiunta rapida di "00" (Visualizza due "0" se premuto una volta). (solo CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201)
	Tasto Mark-up / Mark-down. (solo CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 only.)
	Radice quadrata
<td>Percentuale</td>	Percentuale

DESCRIZIONE INTERRUITTORE:	
(TAB-A)	
Selezione della modalità decimale	
(UP) ↑	Approssima per eccesso
5/4	Arrotonda
(CUT) ↓	Approssima per difetto
(TAB-B)	
Selezione di cifre decimali	
F	Separatore decimale mobile
4,3,2,0	Indica 4,3,2 o decimale
Ab02	Quando l'interruttore è posizionato su "A", questo indica che la cifra decimale è automaticamente posizionata su 2 (per esempio: se si digita "8" il valore è 0,08, ma se si digita allora questa posizione è la base. Questa modalità inutile per moltiplicazioni e divisioni).

PER QUANTO RIGUARDA LO SCHERMO:	
.	Separatore di 3 cifre (apostrofo)
E	Indicatore di errore
-	Indicatore valore negativo
M	Indicatore memoria indipendente

PER QUANTO RIGUARDA LO SCHERMO:	
.	Separatore di 3 cifre (apostrofo)
E	Indicatore di errore
-	Indicatore valore negativo
M	Indicatore memoria indipendente

PER QUANTO RIGUARDA LO SCHERMO:	
.	Separatore di 3 cifre (apostrofo)
E	Indicatore di errore
-	Indicatore valore negativo
M	Indicatore memoria indipendente

PER QUANTO RIGUARDA LO SCHERMO:	
.	Separatore di 3 cifre (apostrofo)
E	Indicatore di errore
-	Indicatore valore negativo
M	Indicatore memoria indipendente

PER QUANTO RIGUARDA LO SCHERMO:	
.	Separatore di 3 cifre (apostrofo)
E	Indicatore di errore
-	Indicatore valore negativo
M	Indicatore memoria indipendente

PER QUANTO RIGUARDA LO SCHERMO:	
.	Separatore di 3 cifre (apostrofo)
E	Indicatore di errore
-	Indicatore valore negativo
M	Indicatore memoria indipendente

PER QUANTO RIGUARDA LO SCHERMO:	
.	Separatore di 3 cifre (apostrofo)
E	

(UP) ↑	Zakręglanie nagóre
5/4	Zakręglanie nisko
(CUT) ↓	Zakręglanie zdołu
Wybór na deseticznychy cifry	
F	Podwójna deseticzna točka
4,3,2,0	Posocen 4,3,2 ili deseticzen
Ado2	Kogato kľúčot v e položenije "A", tova pokazava če deseticznij nomer avtomatično se zadava na 2 (napríklad: ako vvedete "0", stojnosťta e 0,08, no ako vvedete , tovaža tázi pozicija e osnovna, tozi režim e bezopaszen za mnogoканалn i razdelen kľuč).
(CDB1201/ CDB 1401 / CDB1601 samo.)	

ВСИЧКО ЗА ДИСПЛЕЙ:	
.	3- цифров сепаратор (апостроф)
E	Индикатор за грешки
-	Индикатор за отрицателна стойност
M	Индикатор за независима памет

WEEE MARK
Ако искате да изхвърлите продуктът, не смесвайте с общи битови отпадъци. съответствие със законодателството съгласно Директивата за WEEE и e ефективна само в рамките на Европейския съюз (Directive 2002/96/EC) Има отделни системи за събиране за използвани електронни продукти и e ефективна само в рамките на Европейския съюз.

*** ALIMENTARE ELECTRICĂ** România

CITIZEN model CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB801 / CMB1001 / CMB1201 este un calculator alimentat dual (cu energie solară + baterie de rezervă) care funcționează în orice condiții de iluminare.
- Funcția de oprire automată -
Calculatorul oprește automat alimentarea dacă nu a fost apăsată nici o tastă timp de aproximativ 5 minute ± 35% (CDB 1401 / CDB 1601) / 5-12 minute (CDB 1201 / CMB801 / CMB1001 / CMB1201).
-Schimbarea bateriei -
Dacă bateria de rezervă trebuie schimbată, deschideți cutia inferioară pentru a scoate bateria veche și introduceți o nouă baterie conform cu polaritatea indicată. După schimbarea bateriei, utilizați un obiect metalic, eliptic, pentru a apăsa plăcuta RESETARE pe planul de circuite imprimată. (CDB 1201 / CDB 1401 / CDB 1601 / CMB 1001 / CMB 1201)

*** INDEX TASTE** România

OPERAȚIUNI TASTE:	
	Pornire / Ștergere Toate
	Ștergere Eroare / Ștergere
	Pornire / Ștergere Toate (numai CMB1001 / CMB1201.)
	Tasta de schimbare a semnelor (Schimbă valoarea valorii afișate de la pozitiv la negativ sau invers).
	Tasta pentru schimbare rapidă (Schimbă valoarea afișată spre dreapta, ștergând cea mai spre dreapta cifră).
	Memorie plus (Adaugă valoarea afișată în memoria independentă.)
	Memorie minus (Scade valoarea afișată din memoria independentă.)
	Reamintire memorie (Efectivă înaintea de apăsarea tastei MC)
	Ștergere Memorie
	Memorie plus II (adaugă valoarea afișată la a doua memorie independentă.) (numai CDB1201/CDB1401/ CDB1601.)
	Memorie minus II (Scade valoarea afișată din cea de-a doua memorie independentă.) (numai CDB1201 / CDB1401 / CDB1601.)
	Reamintire memorie II (Efectivă înainte de apăsarea Ștergere Memorie II (numai CDB1201 / CDB1401 / CDB1601.)
	Adăugarea rapidă a "00" (Afișează de două ori "0" când este apăsată o singură dată.) (numai CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201)
	Tasta de marcare în sus / marcare în jos. (numai CDB1201 / CDB1401 / CDB1601.)
	Rădăcină pătrată
	Procent

DESCRIERE COMUTATOR:

(TAB-A)	
Selectarea modului zecimal	
(UP) ↑	Rotunjire prin adaos
5/4	Rotunjire
(CUT) ↓	Rotunjire prin lipsa
(TAB-B)	
Selectarea cifrelor zecimale	
F	Virgulă mobilă
4,3,2,0	Indicat 4,3,2 sau zecimal
Ado2	Când comutatorul este setat la "A", acest lucru indică faptul că cifra zecimală este setată automat la 2 (de exemplu: dacă tastat "8" valoarea este 0,08, dar dacă tastat, atunci această poziție este baza. Acest mod este inutil pentru multiplicare și divizare).
(numai CDB1201/ CDB 1401 / CDB1601)	

DESPRE AFISAJ:

.	Separator de 3 cifre (apostrof)
E	Indicator de eroare
-	Indicator valoare negativă
M	Indicator memorie independentă

MARCA DEEE
Dacă doriți să eliminați acest produs, nu amestecați cu resturile menajere obisnuite. Există sisteme de colectare separată a produselor electronice utilizate în conformitate cu legislația din Directiva privind DEEE (Directiva 2002/96 / CE) și este efectivă numai în cadrul Uniunii Europene.

*** NAPĀJENĪ** Česká republika

CITIZEN model CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB801 / CMB1001 / CMB1201 je kalkuláčka s duálním pohonem (vysoké výkonové solární + se záložní baterií), pracující za jakýchkoliv světelných podmínek.
- funkce auto vypínání
Kalkulačka automaticky vypne napájení v případě, že po dobu asi 5 minut ± 35% (CDB1401/CDB1601)/5–12 minut (CDB1201/CMB801/CMB1001/CMB1201) nebylo stisknuto žádné tlačítko.
- Výměna baterie
Pokud je nutná výměna záložní baterie, otevřete dolní skříňku na odstranění staré baterie a vložte novou baterii podle určité polarity. Po výměně baterie použijte kovový předmět, eliptického tvaru na stisknutí tlačítka RESET na vytištěné obvodové desce.
(CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB 1001 / CMB 1201)

*** KLĀVESOVĀY INDEX** Česká republika

KLĀVESOVĀY OPERACE:	
	Zapnutí / Vše smazat
	Odstřánit chybu / vymazat
	Zapnutí / Vše smazat (Pouze pro CMB1001 / CMB1201).
	Tlačítko na změnu ukazatele (Změní znaménko zobrazené hodnoty z pozitivní na negativní, nebo naopak).
	Pravé tlačítko shift (Posunuti zobrazené hodnoty na pravou stranu, vymaže číslici na úplném kraj vpravo).
	Paměť plus (Přidá zobrazenou hodnotu do nezávislé paměti).
	Paměť minus (Odečte zobrazenou hodnotu od nezávislé paměti).
	Vyvolání paměti (efektivně před stisknutím tlačítka MC)
	Vymazání paměti
	Paměť plus II (Přidá zobrazenou hodnotu k druhé nezávislé paměti) (Pouze pro CDB1201 / CDB1401 / CDB1601).
	Paměť minus II (Odečte zobrazené hodnoty od druhé nezávislé paměti) (Pouze pro CDB1201 / CDB1401 / CDB1601).
	Vyvolání paměti II (efektivně před stisknutím tlačítka vymazání paměti) (Pouze pro CDB1201 / CDB1401 / CDB1601).
	Rychlé doplnění "00" (Zobrazí dvě "0", po jednom stisknutí.) (Pouze pro CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201)
	tlačítko navýšení / snížení. (Pouze pro CDB1201 / CDB1401 / CDB1601).
	Odmocnina
	Procento

*** INDEX TASTE** România

OPERAȚIUNI TASTE:	
	Pornire / Ștergere Toate
	Ștergere Eroare / Ștergere
	Pornire / Ștergere Toate (numai CMB1001 / CMB1201.)
	Tasta de schimbare a semnelor (Schimbă valoarea valorii afișate de la pozitiv la negativ sau invers).
	Tasta pentru schimbare rapidă (Schimbă valoarea afișată spre dreapta, ștergând cea mai spre dreapta cifră).
	Memorie plus (Adaugă valoarea afișată în memoria independentă.)
	Memorie minus (Scade valoarea afișată din memoria independentă.)
	Reamintire memorie (Efectivă înaintea de apăsarea tastei MC)
	Ștergere Memorie
	Memorie plus II (adaugă valoarea afișată la a doua memorie independentă.) (numai CDB1201/CDB1401/ CDB1601.)
	Memorie minus II (Scade valoarea afișată din cea de-a doua memorie independentă.) (numai CDB1201 / CDB1401 / CDB1601.)
	Reamintire memorie II (Efectivă înainte de apăsarea Ștergere Memorie II (numai CDB1201 / CDB1401 / CDB1601.)
	Adăugarea rapidă a "00" (Afișează de două ori "0" când este apăsată o singură dată.) (numai CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201)
	Tasta de marcare în sus / marcare în jos. (numai CDB1201 / CDB1401 / CDB1601.)
	Rădăcină pătrată
	Procento

OPERAȚIUNI TASTE:

(TAB-A)	
Volba deseticzného režimu	
(UP) ↑	Zaokrouhlování nahoru
5/4	Zaokrouhlování
(CUT) ↓	Zaokrouhlování dolů
(TAB-B)	
Volba deseticznychy mist	
F	Plovoucí deseticná čárka
4,3,2,0	Uvedené 4,3,2 nebo deseticinné
Ado2	Když je spínač nastaven na "A", což označuje, že desítková číslice je automaticky nastavena na 2 (například: pokud zadáte číslo "8" hodnota bude 0,08, ale pokud budete zadávat. Tak tato poloha je základ. Tento režim se používá pro násobení a dělení).
(jen pro CDB1201 / CDB 1401 / CDB1601).	

O DISPLEJ:

.	3-místný separátor (apostrof)
E	Indikátor chyby
-	Indikátor záporné hodnoty
M	Nezávislý indikátor paměti

ELEKTRONICKÝ ODPAD - WEEE MARK
Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, nevyhadzujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. K dispozici jsou zvláštní sběrné systémy pro shromažďování použitých elektronických produktů v souladu s právními předpisy podle WEEE směrnice (Směrnice 2002/96 / EC) a je účinná pouze v rámci Evropské unie.

*** ZASILANIE** Polish

Kalkulator CITIZEN, model CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB801 / CMB1001 / CMB1201 jest zasilany podwójnie (bateria słoneczna + bateria zwykła) Kalkulator pracuje w każdych warunkach oświetlenia.
-Funkcja automatycznego wyłączenia-
Kalkulator wyłącza się automatycznie w przypadku jeśli żaden z przycisków nie zostanie naciśnięty w ciągu 5 minut ± 35% (CDB1401 / CDB1601) / 5-12 minut (CDB 1201 / CMB801 / CMB1001 / CMB1201).
-Wymiana baterii-
Jeśli konieczna jest wymiana baterii należy otworzyć dolną uwarę na odpowiednią polaryzację, pokrywy, usunąć stare baterie i włożyć nowe zwracając. Po wymianie baterii proszę nacisnąć przycisk RESET na płytce drukowanej przy pomocy cienkiego metalowego przedmiotu.
(CDB 1201 / CDB 1401 / CDB 1601 / CMB 1001 / CMB 1201)

*** OPIS KŁAWISZY** Polish

OPIS KŁAWISZY:	
	Włączenie / Wyłączenie wszystko
	Kasowanie liczby / Wyczyść
	Włączenie / Wyłączenie (CMB1001 / CMB1201)
	Klawisz zmiany znaku (Zmiana wartości liczby z dodatniej na ujemną i odwrotnie)
	Klawisz kasowania wprowadzonej liczby od prawej strony

	Klawisz dodawania do pamięci
	Klawisz odejmowania od pamięci
	Klawisz MR – klawisz wywołania z pamięci (Należy nacisnąć przycisk MC)
	Klawisz kasowania pamięci
	Klawisz dodawania do pamięci II (dodaje wyświetlaną wartość do pamięci II). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Klawisz odejmowania od pamięci II (odejmuje wyświetlaną wartość w pamięci II). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Klawisz wywołania i kasowania pamięci II (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Klawisz szybkiego wpisywania "00" (wyświetla "0" kiedy wcisniemy przycisk jednokrotnie). (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201)
	Obliczanie marży zysku / Obniżka marży (CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Przycisk pierwiastka
	Procenty

OPIS PRZYCIŚKÓW:

(TAB-A)	
Przełącznik trybu zaokrąglania	
(UP) ↑	Zaokrąglanie w górę
5/4	Zaokrąglanie
(CUT) ↓	Zaokrąglanie w dół
(TAB-B)	
Przełącznik liczby miejsc po przecinku	
F	Tryb zmiennej liczby po przecinku
4,3,2,0	Wskaazuje 4,3,2 lub 0 miejsc po przecinku
Ado2	Gdy przełącznik ustawiony jest na "A" oznacza, że cyfra dziesiętna jest automatycznie wyświetlana z dokładnością do 2-miejsca po przecinku (na przykład: jeśli wcisniemy "8" to wartość wyniesie 0,08, ale jeśli zostanie wcisnięty klawisz [] nastąpi powrót do ustawień podstawowych. Tryb ten jest bezużyteczny dla mnożenia i dzielenia).
(CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)	

ZNACZENIE WSKAZNIKÓW WYŚWIETLACZA

.	3 miejscowy separator
E	Wskaźnik błędu
-	Wskaźnik wartości ujemnej
M	Wskaźnik pamięci

WEEE MARK

Jeżeli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązuje w Unii Europejskiej dla używanych produktów elektronicznych należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

*** ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ** Русский

Модели CITIZEN CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB801 / CMB1001 / CMB1201 – это калькуляторы с двумя видами питания (мощная солнечная батарея + резервный аккумулятор), работающие при любых условиях освещения.
- Функция автоматического отключения питания -
Питание калькулятора отключается автоматически, если ни одна клавиша не была нажата в течение 5 минут ± 35% (CDB 1401 / CDB 1601) / 5-12 минут (CDB 1201 / CMB801 / CMB1001 / CMB1201).
- Замена аккумулятора -
Если необходимо заменить резервную батарею, откройте нижний отсек, извлеките старую батарею и вставьте новую в соответствии с указанной полярностью. После замены батареи нажмите на площадку RESET (Сброс) на печатной плате тупым металлическим предметом.
(CDB 1201 / CDB 1401 / CDB 1601 / CMB 1001 / CMB 1201)

*** УКАЗАТЕЛЬ КЛАВИШ** Русский

ФУНКЦИИ КЛАВИШ:	
	Включение питания/Стереть все
	Очистить ошибку / Стереть
	Включение питания/Стереть все (Только CMB1001 / CMB1201).
	Кнопка изменения знака (изменяет знак отображаемого значения с плюса на минус или наоборот).
	Клавиша сдвига вправо (сдвигает отображаемое значение вправо, удаляя самую правую цифру).
	Память плюс (добавляет отображаемое значение к значению, хранящемуся в независимой памяти).
	Память минус (вычитает отображаемое значение из значения, хранящегося в независимой памяти).
	Вызов памяти (Действует до нажатия клавиши MC)
	Очистить память
	Память плюс II (добавляет отображаемое значение к значению, хранящемуся во второй независимой памяти). (Только CDB1201 / CDB1401 / CDB1601.)
	Память минус II (вычитает отображаемое значение из значения, хранящегося во второй независимой памяти). (Только CDB1201 / CDB1401 / CDB1601.)
	Вызов из памяти II (действует до нажатия клавиши «Очистить память II») (Только CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Быстрое добавление «00» (отображает два «0» при однократном нажатии). (Только CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201)
	Клавиша Наценка/Скидка. (Только CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Квадратный корень
	Процент

ПОВЗНОКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ:

(TAB-A)	
Вибір способу округлення	
(UP) ↑	Округлення вгору
5/4	Режим 5/4
(CUT) ↓	Округлення вниз
(TAB-B)	
Вибір кількості знаків після коми	
F	Плаваюча кома
4,3,2,0	4,3,2,0 знаків після коми
Ado2	Автоматичне відділення коми двох останніх цифр, (приклад: натиснувши «8», з'явиться «0,08». При натисканні кнопки . під час введення значення на заданому місці з'явиться десяткова кома; цей режим не діє для дій множення і ділення).
(тільки моделі CDB1201/ CDB 1401 / CDB1601)	

DISPLEY:

.	роздільник чисел на тисячі (апостроф)
E	Індикатор помилок
-	Індикатор від'ємного числа
M	Індикатор пам'яті

ОПИСАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ:

(TAB-A)	
Выбор десятичного режима	

(UP) ↑	Округление вверх
5/4	Округление отключено
(CUT) ↓	Округление вниз
Выбор десятичных разрядов	
F	Плавающая точка (соответствует запятой в РФ)
4,3,2,0	Отображается 4,3,2 разряда после точки (соответствует запятой в РФ) или целое
Ado2	Если переключатель установлен на «Add2», это указывает на то, что десятичная точка (запятая в РФ) автоматически устанавливается на 2 разряда влево (например, при наборе «8» значение равно 0,08 (отображается как 0,08). Этот режим бесполезен для умножения и деления. Если набрать «.» при вводе числа, десятичная точка (соответствует запятой в РФ) будет находиться на выбранном вами месте.
(только CDB1201 / CDB 1401 / CDB 1601)	

О ДИСПЛЕЕ:

.	Разделитель групп из 3 цифр
E	Индикатор ошибки
-	Индикатор отрицательного значения
M	Индикатор независимой памяти

МАРКИРОВКА WEEE

Не утилизируйте это изделие вместе с обычными бытовыми отходами. Существуют отдельные системы сбора использованных электронных изделий в соответствии с законодательством. В Европейском союзе утилизацию электрического и электронного оборудования регламентирует Директива WEEE (Директива 2002/96/EC).

*** ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ** Україна

CITIZEN model CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB801 / CMB1001 / CMB1201 – калькулятор з живленням від сонячних елементів і батареї (високопотужна сонячна батарея + резервна батарея), що працює при будь-яких умовах освітлення.
-Автоматична функція відключення -
Калькулятор автоматично вимикається, якщо протягом 5 хвилин ± 35% (CDB1401 / CDB1601) / 5-12 хвилин (CDB1201 / CMB801 / CMB1001 / CMB1201) не було введення з клавіатури.
-Заміна батареї-
Якщо потрібно замінити резервну батарею, відкрийте нижній відсік, витягніть стару батарею і вставити нову в зазначену полярність. Замінівши батарею, використавайте металевий овалний предмет, щоб натиснути кнопку RESET на друкованій платі.
(CDB 1201 / CDB 1401 / CDB 1601 / CMB 1001 / CMB 1201)

*** ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВИШ** Україна

ДІЯ:	
	Включити / Очистити всі
	Видалити відображене число / Очистити калькулятор для нових обчислень
	Включити / Очистити всі (тільки моделі CMB1001 / CMB1201)
	Змінити знака відображуваного числа з додатного на від'ємний і навпаки
	Видалити останню цифру відображається числі
	Додати відображене число до числа, що зберігається в пам'яті
	Видалити відображене число з числа, що зберігається пам'яті
	Відобразити число, що зберігається в пам'яті (зберігається до натискання кнопки MC)
	Очистити пам'ять
	Додати коротке число до числа, що зберігається у другій пам'яті (тільки моделі CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Видалити відображене число з числа, що зберігається у другій пам'яті (тільки моделі CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Відобразити число, що зберігається у другій пам'яті (зберігається до натискання кнопки MC) (тільки моделі CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Додати «00» на екран калькулятора (Одне натискання додає два «0») (тільки моделі CDB1201 / CDB1401 / CDB1601 / CMB1001 / CMB1201)
	Розрахувати вартість товару на основі собівартості і відсотка від прибутку (тільки моделі CDB1201 / CDB1401 / CDB1601)
	Квадратний корінь
	Відсоток

DISPLEY:

.	3-місний сепаратор (апостроф)
E	Індикатор chyby
-	Індикатор запорної hodnoty
M	Независлы індикатор пам'яті

(TAB-A)	
Val av decimalinställningar	
(UP) ↑	Rundar av uppåt
5/4	Rundar av
(CUT) ↓	Rundar av neråt
(TAB-B)	
Val av decimalläge	
F	Flytande decimal
4,3,2,0	Ind