

KALKULAČKA S BATERIOVÝM A SOLÁRNÍM NAPÁJENÍM

Na kalkulačce nemusí být všechny funkce popsány v příloženém manuálu. Tento manuál čtěte před prvním použitím kalkulačky.

Symbole na tlačítkách kalkulačky:

| | |
|-----------------|---|
| [OFF] | tlačítko pro vypnutí kalkulačky |
| [ON] | tlačítko pro zapnutí kalkulačky |
| [CE/C] | tlačítko pro nulování displeje bez ztráty výpočtů. V případě větší velikosti čísla bude na displeji zobrazen symbol E. Pro pokračování stiskněte tlačítko [CE/C]. |
| [+, -, x, /, √] | tlačítka pro základní aritmetické funkce |
| [%] | tlačítko pro výpočet procent |
| [+/-] | tlačítko pro provedení změny u čísla na displeji z kladného na záporné a opačně. V případě záporného čísla je na displeji zobrazeno - |
| [TAX+] | tlačítko pro přičtení daně |
| [TAX-] | tlačítko pro odečtení daně |
| [▶] | tlačítko pro odstranění (opravu) chybně zadaného čísla či číslice |
| [COST] | tlačítko pro určení nákladů dané položky |
| [SELL] | tlačítko pro určení prodejní ceny dané položky |
| [MARGIN] | tlačítko pro určení marže dané položky |
| [MU] | tlačítko pro navýšení marže u dané položky |
| [RATE] | tlačítko pro uložení hodnoty (např. daňová sazba) |
| [GT] | tlačítko pro celkový součet všech vypočtených hodnot. Tlačítkem AC se celková hodnota paměti vymaže. |
| [LOCAL][⌘] | tlačítko pro možnost přepočtu měn |
| [SET] | tlačítko pro zadání převodního měnového kurzu |
| [CHECK] | tlačítko pro možnost procházení předchozích zadaných či vypočtených hodnot |
| [CORRECT] | tlačítko pro možnost opravy předchozích zadaných či vypočtených hodnot |
| [H.M.S.] | tlačítko pro možnost časových výpočtů |
| [MRC] | tlačítko pro zobrazení čísla uložené v paměti, po dvojitým stisknutí se vymaže obsah paměti |
| [M+] | tlačítko pro přičtení hodnoty z displeje k hodnotě uložené v paměti |
| [M-] | tlačítko pro odečtení hodnoty z displeje od hodnoty uložené v paměti |

Zaokrouhlování

| | |
|-----|--|
| | : slouží k zaokrouhlování počtu desetinných míst nahoru |
| | : slouží k zaokrouhlování počtu desetinných míst dolů |
| 5/4 | : slouží k matematickému zaokrouhlování dle pravidla 5/4 |

POZOR!!!! Je důležité nastavit požadovaný počet desetinných míst ve výsledku.

Nastavení počtu desetinných míst pro zaokrouhlování

| | |
|-------|--|
| F: | zaokrouhlování vypnuto. Plovoucí desetinná čárka. |
| 0: | nastavení počtu desetinných míst za desetinnou čárkou na 0 |
| 2: | nastavení počtu desetinných míst za desetinnou čárkou na 2 |
| 4: | nastavení počtu desetinných míst za desetinnou čárkou na 4 |
| ADD2: | automatické přidání desetinné tečky a dvou desetinných míst, v případě, že desetinná čárka není zadána ručně |

Napájení

Tento napájecí systém používá solární a bateriové napájení. Při vybití baterie je z důvodu možného poškození kalkulačky, doporučena její výměna.

Poznámky k užívání

- Kalkulačce neohýbejte, chráňte před pádem a před působením nadměrných sil.
- Kalkulačce nepoužívejte a nepokládejte na místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou či jinou kapalinou.
- Kalkulačce nevystavujte extrémnímu horku a chráňte před nadměrnou vlhkostí a prašností.
- Kalkulačce čistěte měkkou a suchou látkou.

Toto zařízení nevyhazujte s ostatním domovním odpadem, ale odevzdejte na určené sběrné místo sloužící k recyklaci těchto zařízení. Informace ohledně sběrných míst získáte od firem, které se zabývají sběrem a svozem těchto zařízení, v místě zakoupení výrobku či na příslušném městském či obecním úřadě.

CITIZEN je ochranná známka registrovaná společností CITIZEN HOLDING CO.,LTD.,Japan. Tento produkt může být bez předchozího upozornění výrobcem změněn.
www.citizen-systems.co.jp

KALKULAČKA S BATERIOVÝM A SOLÁRNÍM NAPÁJENÍM

V příloženém manuálu nemusí být popsány všechny funkce na kalkulačce. Tento manuál si přečtěte před prvním použitím kalkulačky.

Symbole na tlačítkách kalkulačky:

| | |
|-----------------|---|
| [OFF] | tlačítko prevypnutie kalkulačky |
| [ON] | tlačítko prezapnutie kalkulačky |
| [CE/C] | tlačítko pre nulovanie displeja bez ztraty výpočtov. V prípade väčšej veľkosti čísla bude na displeji zobrazený symbol E. Pre pokračovanie stisknite tlačítko [CE/C]. |
| [+, -, x, /, √] | tlačítka pre základné aritmetické funkcie |
| [%] | tlačítko pre výpočet percent |
| [+/-] | tlačítko naprevedenie zmeny u čísla na displeji z kladného na záporné a opačne. V prípade záporného čísla je na displeji zobrazené - |
| [TAX+] | tlačítko na pripočítanie dane |
| [TAX-] | tlačítko na odpočítanie dane |
| [▶] | tlačítko pre odstránenie (opravu) chybné zadaného čísla či číslice |
| [COST] | tlačítko pre určenie nákladov dané položky |
| [SELL] | tlačítko pre určenie predajnej ceny dané položky |
| [MARGIN] | tlačítko pre určenie marže dané položky |
| [MU] | tlačítko pre navýšenie marže u dané položky |
| [RATE] | tlačítko pre uloženie hodnoty (napr. daňová sadzba) |
| [GT] | tlačítko pre celkový súčet všetkých vypočítaných hodnôt. Tlačítkom AC sa celková hodnota pameti vymaže. |
| [LOCAL][⌘] | tlačítko pre možnosť prepočtu meny |
| [SET] | tlačítko pre zadanie prevodného menového kurzu |
| [CHECK] | tlačítko pre možnosť prechádzať predchádzajúcich zadaných či vypočtených hodnôt |
| [CORRECT] | tlačítko pre možnosť opravy predchádzajúcich zadaných či vypočtených hodnôt |
| [H.M.S.] | tlačítko pre možnosť časových výpočtov |
| [MRC] | tlačítko prezobrazenie čísla uložené v pameti, po dvojitom stisknutí sa vymaže obsah pameti |
| [M+] | tlačítko pre pripočítanie hodnoty z displeja k hodnote uloženej v pameti |
| [M-] | tlačítko pre odčítanie hodnoty z displeja od hodnoty uloženej v pameti |

Zaokrouhlování

| | |
|------|--|
| | : slouží k zaokrouhlování počtu desetinných míst hore |
| | : slouží k zaokrouhlování počtu desetinných míst dole |
| 5/4: | : slouží k matematickému zaokrouhlování podle pravidla 5/4 |

POZOR!!!! Je důležité nastavit požadovaný počet desetinných míst ve výsledku.

Nastavení počtu desetinných míst pro zaokrouhlování

| | |
|-------|---|
| F: | zaokrouhlování vypnuté. Plávající desetinná čárka. |
| 0: | nastavení počtu desetinných míst za desetinnou čárkou na 0 |
| 2: | nastavení počtu desetinných míst za desetinnou čárkou na 2 |
| 4: | nastavení počtu desetinných míst za desetinnou čárkou na 4 |
| ADD2: | automatické přidání desetinné body a dvou desetinných míst, v případě, že desetinná čárka není zadána ručně |

Napájení

Tento napájecí systém používá solární a bateriové napájení. Při vybití baterie je z důvodu možného poškození kalkulačky, doporučena její výměna.

Poznámky k užívání

- Kalkulačce neohýbejte, chráňte před pádem a před působením nadměrných sil.
- Kalkulačce nepoužívejte a neukládajte na místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou či jinou kapalinou.
- Kalkulačce nevystavujte extrémnímu teplu a chráňte před nadměrnou vlhkostí a prašností.
- Kalkulačce čistěte měkkou a suchou látkou.

Toto zařízení nevyhazujte s ostatním domovním odpadem, ale odevzdejte na určené sběrné místo sloužící k recyklaci těchto zařízení. Informace ohledně sběrných míst získáte od firem, které se zabývají sběrem a svozem těchto zařízení, v místě zakoupení výrobku či na příslušném městském či obecním úřadě.

CITIZEN je ochranná známka registrovaná společností CITIZEN HOLDING CO.,LTD.,Japan. Tento produkt může být bez předcházejícího upozornění výrobcem změněn.
www.citizen-systems.co.jp

ELEMES ÉS NAPELEMES SZÁMOLÓGÉP



A számológép nem feltétlenül rendelkezik a mellékelt használati útmutató tartalmazta összes funkcióval.

A számológép első használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót.

A számológép gombjai:

| | |
|-----------------|--|
| [OFF] | a számológép kikapcsolása |
| [ON] | a számológép bekapcsolása |
| [CE/C] | a kijelző lenullázása a kiszámított értékek elvesztése nélkül. Nagyobb érték esetén a kijelzőn az E betű jelenik meg. Folytatáshoz nyomja meg a [CE/C] gombot. |
| [+, -, x, /, √] | alapvető számítási műveletek |
| [%] | százalékszámítás |
| [+/-] | a kijelzőn látható érték előjelének megváltoztatása pozitívról negatívra és viszont. Negatív érték esetén a kijelzőn a - jel látható |
| [TAX+] | adóval növelve gomb |
| [TAX-] | adó nélkül gomb |
| [▶] | hibásan bevitt szám vagy érték eltávolítása (javítása) |
| [COST] | az adott tétel önköltségeinek meghatározása |
| [SELL] | az adott tétel eladási árának meghatározása |
| [MARGIN] | az adott tétel haszonrésének meghatározása |
| [MU] | az adott tétel haszonrésének növelése |
| [RATE] | adott érték elmentése (pl. adókulcs) |
| [GT] | az összes kiszámított érték végösszege gomb. Az AC gomb lenyomásával a végösszeg kitörölődik a memóriából. |
| [LOCAL][#] | valutaváltás gomb |
| [SET] | valutaárfolyam meghatározása |
| [CHECK] | az előzőleg beírt vagy kiszámított értékek megtekintése gomb |
| [CORRECT] | az előzőleg beírt vagy kiszámított értékek javítása gomb |
| [H.M.S.] | időszámítások gomb |
| [MRC] | a memóriában található érték megjelenítése, két lenyomást követően törlődik a memória tartalma |
| [M+] | hozzáadja a memóriához a kijelző tartalmát |
| [M-] | kivonja a memóriából a kijelző tartalmát |

Kerekítés

| | |
|---|---|
|  | : a tizedes értékek felkerekítésére szolgál |
|  | : a tizedes értékek lekerekítésére szolgál |
| 5/4 | : az 5/4 szabály szerinti matematikai kerekítésre szolgál |

FIGYELEM!!!! Fontos a végeredmény tizedeshelyei számának beállítása.

A kerekítés tizedeshelyei számának beállítása




| | |
|-------|--|
| F: | kerekítés kikapcsolva. Változó tizedespon. |
| 0: | a tizedespon utáni tizedeshelyek számának 0-ra állítása |
| 2: | a tizedespon utáni tizedeshelyek számának 2-re állítása |
| 4: | a tizedespon utáni tizedeshelyek számának 4-re állítása |
| ADD2: | tizedespon és két tizedeshely automatikus hozzáadása, amennyiben a tizedespon helye nem kézzel kerül meghatározása |

Tápellátás:

A készülék napelemes és elemes tápellátással rendelkezik. Az elemek lemerülését követően a számológép megsérülésének megelőzése érdekében ajánlott az elemek cseréje.

Biztonsági rendelkezések

- Ne próbálja meghajlítani a számológépet, óvja a leeséstől és a túlságosan nagy erőhatároktól.
- Ne használja a számológépet olyan helyen, ahol vízzel vagy más folyadékkal érintkezhet.
- Soha ne tegye ki a számológépet extrém melegnek, se túlságosan nedves vagy poros közeg hatásának.
- A számológépet puha, száraz anyaggal tisztítsa.

   A készüléket tilos standard háztartási hulladékként megsemmisíteni. Az élettartam lejártát követően adja le az elektromos készülékek újrahasznosítására szakosodó hulladékgyűjtő telepen. Az ilyen gyűjtőtelepekkel kapcsolatban a termék vásárlása helyén, illetve a helyi önkormányzat illetékes osztályától kaphat kiegészítő tájékoztatást.

A CITIZEN a CITIZEN HOLDING CO.,LTD.,Japan, cég bejegyzett végjegye. A termék a gyártó előzetes figyelemztetése nélkül is módosítható.

www.citizen-systems.co.jp